

Mountfield



ilustrační foto

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Infrasauna Pandora

Sauna: Objevte kouzlo relaxace a zdraví

112019

Děkujeme vám za to, že jste si vybrali naši infrasaunu, a blahopřejeme vám k vašemu nákupu. Jsme přesvědčeni, že si celá vaše rodina užije vše, co tento výrobek nabízí, a že jej budete rádi využívat po nadcházející léta.

Prostudujte si pečlivě a podrobně tento návod předtím, než přistoupíte k prvnímu použití sauny. Doporučujeme vám, abyste si tento návod uchovali pro účely pravidelných ověření a budoucích odkazů.

Vyobrazení uvedená v návodu nemusí přesně odpovídat dodanému provedení; tyto slouží zejména pro lepší pochopení textu návodu.

Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo na provádění změn výrobku bez nutnosti aktualizace tohoto návodu k instalaci a použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím sauny si pečlivě prostudujte všechny pokyny tohoto návodu a dodržujte je.
2. Když budete instalovat a používat toto elektrické zařízení, měli byste vždy dodržet základní bezpečnostní opatření. K napájení tohoto spotřebiče používejte zásuvku napájecího obvodu, která je instalována podle platných technických norem a která je jištěna jističem s odpovídající proudovou hodnotou a charakteristikou. Doporučujeme napájecí přívod osadit i proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, zejména při instalaci v koupelnách nebo jiných vlhkých prostorech.
3. Nepoužívejte vaši saunu v bezprostřední blízkosti vody, například blízko vany nebo na mokřem základu nebo v blízkosti bazénu, atp.
4. Přívodní kabel by měl být směřován tak, aby byla omezena pravděpodobnost, že na něj šlápnete nebo že dojde k jeho sevření prvky, jež budou umístěny na tomto kabelu nebo proti němu. Zajistěte řádnou ochranu přívodního kabelu, nepokládejte ho rovně na podlahu, neboť je to velmi nebezpečné. Když nebudete zařízení používat, vytáhněte kabel ze zásuvky a stočte jej. Přívodní kabel odpojujte od zásuvky tahem za jeho vidlici, nikoli za šňůru. Mohlo by dojít k poškození kabelu nebo zásuvky.
5. Před každým zapnutím sauny ji prohlédněte, zda nejeví známky poškození, a zkontrolujte, zda se v sauně nenacházejí nějaké předměty.

6. Varování: Za provozu sauny se nedotýkejte topidel; jejich teplota přesahuje 70°C a kontakt s jejich povrchem může způsobit popáleniny. Nezakrývejte topidla, hrozí riziko požáru.
7. Když bude nutné vyměnit některé díly, ujistěte se, že jsou příslušné náhradní díly specifikovány výrobcem nebo mají stejné charakteristiky jako původní díly. Použití neautorizovaných dílů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. Po opravě požádejte servisního technika o provedení bezpečnostních kontrol, aby bylo možno stanovit, že sauna je již v řádném provozním stavu, poté ji budete moci opět používat.
8. Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce.
9. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 30 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.
10. Nebezpečí přehřátí. Normální tělesná teplota by neměla stoupnout nad 39°C (103°F). Mezi příznaky nadměrného přehřátí organismu patří závratě, letargie, ospalost a mdloby. Následky nadměrného přehřátí organismu mohou zahrnovat neschopnost vnímat teplo, tělesnou neschopnost opustit saunu, neuvědomění si hrozícího nebezpečí, ztráta vědomí a poškození plodu u těhotných žen. Při přehřátí dochází ke zvýšení vnitřní teploty vašeho těla, a proto se nedoporučuje vysoké nastavení teploty pro saunování.
11. Použití alkoholu, drog nebo některých léků před saunováním nebo během saunování může vést ke ztrátě vědomí.
12. Nikdy neusínejte uvnitř sauny, když je sauna v pracovním režimu.
13. K čištění sauny nepoužívejte parní čističe, vysokotlaké čističe ani rozprašovače vody. Používejte pouze přípravky, které jsou k tomuto účelu přímo určeny.
14. Neukládejte žádné předměty na horní nebo vnitřní stěny sauny. Do sauny nevnášejte domácí zvířata, kovové předměty. Sauna není určena k sušení prádla.
15. Jestliže dojde k poškození přívodního kabelu, musíte zajistit okamžitou výměnu tohoto kabelu přes výrobce nebo jeho zástupce nebo obdobně kvalifikovanou osobu. Pokud zjistíte, že je přívodní kabel příliš horký, může to znamenat, že došlo k problému s elektrickým zařízením, v tomto případě si vyžádejte kontrolu od výrobce nebo jeho zástupce, abyste zabránili nebezpečí.
16. Nepoužívejte saunu během elektrické bouře, abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
17. Nezapínejte ani nevypínejte opakovaně napájecí a topný systém, neboť by mohlo dojít k poškození elektrického zařízení.

18. Osušte si ruce předtím, než budete vkládat vidlici přívodního kabelu do zásuvky napájecího obvodu nebo ji budete z tohoto obvodu vytahovat. Nikdy se kabelu nedotýkejte mokřma rukama nebo mokřými holými chodidly, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se prsty kovových vývodů zásuvky ani vidlice přívodního kabelu.
19. Nepoužívejte saunu, má-li poškozen přívodní kabel, nefunguje-li správně nebo je-li poškozena. Nepokoušejte se sami o jakoukoliv opravu; pokud budete mít jakýkoliv problém, obraťte se na prodejního zástupce nebo výrobce, jinak může dojít k porušení bezpečnostních zásad. Neoprávněné pokusy o opravu budou vést k neplatnosti záruky výrobce.
20. Ujistěte se, že zásuvka pro připojení do sítě elektrického napájení má dostatečné parametry pro činnost sauny; pokud bude slabý příkon, mohlo by dojít k přehřívání zásuvky a případně i ke způsobení požáru.
21. U některých modelů sauny se střešními světly je teplota světla velmi vysoká, jakmile zapnete saunu a rozsvítíte světlo. Nedotýkejte se světla, mohlo by dojít k popálení kůže. Rovněž se tohoto světla nedotýkejte po dobu 20 minut po ukončení ohřevu.
22. Nelijte vodu ani jiné kapaliny na infračervené topné jednotky ani jiná el. zařízení, ani do nich nenarážejte žádným tvrdým předmětem, neboť by mohlo dojít ke zkratu, který by mohl způsobit požár nebo výpadek elektrické sítě.

KDY SE VYVAROVAT POUŽÍVÁNÍ SAUNY

- Doporučuje se, aby se sauna nepoužívala do 24 hodin po vystavení UV záření z umělých zdrojů nebo sluneční lázně.
- Léky na předpis: vždy se poradte se svým lékařem nebo farmakologem ohledně možné interakce s účinky Vašich léků. Některé léky, jako např. diuretika, antihistaminy, beta-blokátory a barbituráty mohou negativně ovlivnit přirozenou schopnost těla regulovat teplo. Do této kategorie spadají jak léky na předpis, tak i některé volně prodejné.
- Srdeční choroby: infračervená terapie je nevhodná pro pacienty s některými srdečními chorobami včetně hypertenze nebo hypotenze, chronického srdečního selhání nebo problémy s koronární cirkulací. Pokud trpíte jednou z výše uvedených chorob, dlouhé vystavování se zvýšeným teplotám může být nebezpečné, neboť jeho přímým důsledkem je zvyšování srdeční frekvence asi o 10 tepů (v některých případech však až o 30) za minutu za každý stupeň zvýšené tělesné teploty. Tato kontraindikace se týká i pacientů s léky na úpravu tlaku nebo s kardiostimulátorem - některé infrasauny totiž mohou obsahovat magnety, které mohou jeho činnost ovlivnit.
- Děti a staří lidé: děti a staří lidé jsou dvě věkové skupiny, u kterých je před saunováním doporučena konzultace s lékařem. Ačkoli pro obě tyto věkové skupiny platí, že obecně je

pro ně používání infrasauny bezpečné a zdraví prospěšné, tělesná teplota u dětí vzrůstá znatelně rychleji než u dospělých a jejich termoregulační schopnost za pomoci pocení není ještě tak vyvinutá jako u dospělých jedinců. Obdobně schopnost udržovat optimální tělesnou teplotu a funkce potních žláz se s přibývajícím věkem snižuje, takže u obou těchto věkových skupin je zapotřebí dbát opatrnosti a infračervenou terapii konzultovat se svým lékařem.


- Problémy s klouby: akutní kloubní zranění by nemělo být zahříváno během prvních 48 hodin, nebo dokud zarudnutí a otok neodezní. V případech chronických otoků kloubů je možné, že nebudou na tepelnou terapii reagovat příznivě.
- Těhotenství: během těhotenství (nebo i podezření na těhotenství) není používání infrasauny doporučeno. Se zvyšováním tělesné teploty může totiž docházet i ke zvyšování teploty amniotické tekutiny, což by v extrémních případech mohlo vést až k poškození plodu a vrozeným vadám. U těhotných žen lze také mnohem snáze dojít k přehřátí organismu vedoucímu až k bezvědomí. Srdce a cévy v těhotenství pracují i za normálního stavu ve zvýšeném výkonu, aby dokázaly vyživovat vyvíjející se plod a pokud dojde k přehřátí organismu, nároky na srdce a cévy se ještě zvýší. To má za následek snížení proudění krve do vnitřních orgánů včetně srdce, což může vést ke ztrátě vědomí.
- Některé choroby: zvyšování vnitřní teploty může být nevhodné pro jedince s roztroušenou sklerózou, systémovým lupus erythematodes, diabetickou neuropatií, Parkinsonovou chorobou, nádory centrálního nervového systému nebo adrenalinovou nedostatečností (jako například Addisonova choroba). Lidé trpící hemofilií nebo krvácivými stavy by se také měli používání sauny vyvarovat, neboť teplo způsobuje rozšiřování cév. Lidem trpícím horečkou nebo citlivým na teplo se používání sauny rovněž nedoporučuje. Kovové šrouby, kloubní náhrady a další implantáty obvykle dlouhodobě infračervené záření odrážejí, takže nedochází k jejich zahřívání. Silikonové implantáty absorbují infračervené záření, takže může dojít k jejich zahřívání stejně jako zahřívání okolní tkáně, ale jelikož se silikon taví při teplotách přes 200°C, infračervené záření by na ně nemělo mít negativní vliv. Každý pacient s jakýmkoli implantátem by však měl použití infrasauny konzultovat se svým chirurgem. Stejně jako u masáží není použití sauny vhodné při jakémkoli infekčním onemocnění, pod vlivem alkoholu či drog. A jako při každé podobné činnosti platí: Pokud Vám saunování působí pocity nepohodlí, či dokonce bolesti nebo zhoršování zdravotního stavu, okamžitě jej přerušete.

Pokud máte jakékoli zdravotní problémy, vždy konzultujte užívání infrasauny se svým ošetřujícím lékařem!

Upozornění: Jestliže přetrvává zčervenání pokožky po použití sauny déle než jeden den, neopakujte použití sauny a poradte se se svým lékařem.


PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Infračervená sauna (infrasauna) je tvořena dřevěnou kabinou, infračervenými topnými keramickými nebo karbonovými tělesy a ovládacím systémem. Dřevěná kabina obsahuje SPODNÍ DESKU, LEVOU DESKU, PRAVOU DESKU, ZADNÍ DESKU, PŘEDNÍ DESKU, DESKU PRO TOPNÉ TĚLESO LAVICE, LAVICI, PŘEDNÍ TOPILDO LEVÉ, PŘEDNÍ TOPILDO PRAVÉ, HORNÍ DESKU, HORNÍ KRYT.



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Okno předního panelu | 9. Lavicové topné těleso (karbon) |
| 2. Madlo dveří | 10. Podlahové topné těleso (karbon) |
| 3. Skleněné dveře | 11. Deska pro topné těleso lavice |
| 4. Přední topné těleso (red light) | 12. Lavice |
| 5. Větrací mřížka | 13. Zádové topné těleso (red light) |
| 6. LED osvětlení (hvězdná obloha) | 14. Ovládací panel |
| 7. Teplotní čidlo | 15. Reprodukční |
| 8. Boční topné těleso (karbon) | |

OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA



Ovládací skříňka je řídicím centrem sauny. Je namontována na HORNÍ DESCE, při montáži je nutno pouze propojit příslušné koncovky kabelů.

LIGHT 1	světlo
LIGHT 2	světlo
HEAT 1 (A)	napájecí kabely topných těles
HEAT 2 (B)	napájecí kabely topných těles
HEAT 3 (C)	napájecí kabely topných těles
COLOR LAMP	barevná terapie
RT	teplotní čidlo
CONTROL	zapojení ovládacího panelu
AUDIO IN	audio vstup
12V	neobsazeno
SPEAKER	reproduktory

Před montáží si pečlivě prostudujte návod k obsluze. Pro montáž sauny jsou požadovány 2 dospělé osoby.

Poznámka: Prostudujte si pečlivě všechny pokyny předtím, než přistoupíte k montáži sauny, a mějte na paměti, že při jejím používání by měla být vždy dodržena základní bezpečnostní opatření.

Před samotnou instalací je důležité vybrat vhodné místo pro umístění sauny:

- 1) Umístění sauny je možné pouze v temperovaném prostoru s nízkou vzdušnou vlhkostí. Vyvarujte se umístění sauny ve vlhkých prostorách se špatnou ventilací (cirkulací vzduchu). Zahříváním sauny dochází ve vlhkých prostorách ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, což může mít při dlouhodobém používání negativní vliv na životnost především elektronických součástí sauny.
- 2) Doporučujeme umístit saunu v prostoru s teplotou vzduchu alespoň 15°C. Vnější okolní teplota přímo ovlivňuje vnitřní teplotu sauny. Pokud umístíte saunu do chladného prostředí, nedosáhne vnitřní teplota v sauně udávaných maximálních hodnot.
- 3) Sauna musí stát v rovině. Je nutné zajistit, aby podklad pod saunou byl pevný a vodorovný a dostatečně únosný pro hmotnost sauny a saunujících se osob. Nerovné povrchy je nutné vyrovnat.
- 4) Místo pro saunu musí být v bezpečné vzdálenosti od zdroje tekoucí vody (vany, sprchy, umyvadla apod.).
- 5) V blízkosti sauny, tj. v dosahu jejího přívodního kabelu, musí být instalována zásuvka elektrického napájecího přívodu 230V/50Hz s dostatečným proudovým jištěním, odpovídajícímu proudovému odběru (příkonu) sauny - viz výrobní štítek sauny. Doporučujeme napájecí přívod osadit i proudovým chráničem s vybovovacím proudem nepřesahujícím 30 mA, zejména při instalaci v koupelnách nebo jiných vlhkých prostorech.
- 6) Přívodní kabel napájení musí být snadno přístupný, aby v případě nutnosti bylo možné rychle odpojit přívodní kabel od zdroje elektrické energie.

1) POŽADOVANÉ NÁSTROJE


Šroubovák, schůdky

2) POŘADÍ PRO MONTÁŽ

SPODNÍ DESKA → PŘEDNÍ DESKA → LEVÁ DESKA → PRAVÁ DESKA → ZADNÍ DESKA → DESKA PRO TOPNÉ TĚLESO LAVICE → LAVICE → HORNÍ DESKA → KRYT HORNÍ DESKY → PŘEDNÍ TOPNÁ TĚLESA.

Poznámka:

- Na dřevěných částech sauny, které jsou pohledově skryty, se mohou vyskytovat drobná poškození vzniklá při výrobě (vrypy, škrábance aj.), které nemají vliv na funkci sauny ani nesnižují její konečný vzhled.
- V průběhu užívání sauny mohou ve dřevě vznikat drobné trhliny. To není vadou výrobku, ale běžnou vlastností použitého dřeva.



A. Umístěte SPODNÍ DESKU



Umístěte SPODNÍ DESKU na podlahu, přičemž se ujistěte, že topné těleso je nahoře vpředu.

B. Umístěte PŘEDNÍ DESKU

Zarovnejte PŘEDNÍ DESKU s přední hranou SPODNÍ DESKY. Nyní je potřeba, aby ji druhá osoba přidržela. Postupujte opatrně tak aby nedošlo k poškození skleněné výplně dveří.

C. Umístěte LEVOU/PRAVOU DESKU

Zarovnejte čepy LEVÉ DESKY s otvory v PŘEDNÍ DESCE a zacvakněte je do sebe, pohybem směrem dolů spojení zajistíte. Stejným způsobem nainstalujte i PRAVOU DESKU. Ujistěte se že jsou všechny čepy na svých místech.




D. Zajistěte spojení LEVÉ/PRAVÉ DESKY s PŘEDNÍ DESKOU.

Použijte svorník na vrchní straně LEVÉ DESKY pro zajištění spoje s PŘEDNÍ DESKOU. Stejným způsobem zajistěte svorníkem spoj mezi PRAVOU DESKOU a PŘEDNÍ DESKOU.



E. Nainstalujte ZADNÍ DESKU

Zarovnejte ZADNÍ DESKU s DOLNÍ+LEVOU+PRAVOU DESKOU. ZADNÍ DESKU přišroubujte pomocí vrtů 6 x 55 mm.



F. Nainstalujte LAVICI a proveďte kabelové propojení

1. DESKU S TOPNÝMI TĚLESY PRO LAVICI nasuňte do příslušné drážky v LEVÉ a DOLNÍ DESCE. Mřížka topného tělesa směřuje ven (směrem ke dveřím sauny).
2. Zatláče na DESKU S TOPNÝMI TĚLESY dokud bezpečně nezapadne na své místo v DOLNÍ DESCE.
3. Zapojte kabely DESKY S TOPNÝMI TĚLESY s konektory na ZADNÍ DESCE.
4. LAVICI nasuňte do drážek na LEVÉ a PRAVÉ DESCE nad DESKU S TOPNÝMI TĚLESY (Dva dřevěné špalíky jsou v přední spodní části lavice).
5. LAVICI zasuňte směrem dozadu až bezpečně zapadne na své místo. V této pozici jí zajistíte vrtvy 5 x 50 mm.



G. Umístěte HORNÍ DESKU


1. Strana s OVLÁDACÍ SKŘÍŇKOU je horní stranou HORNÍ DESKY.
2. Větrací mřížka směřuje k ZADNÍ DESCE.
3. Protáhněte vodiče skrz otvory v HORNÍ DESCE.
4. Když budou všechny vodiče usazeny, spusťte HORNÍ DESKU dolů na místo a ujistěte se, že všechny otvory jsou na odpovídajících místech.
5. Zarovnejte rohy HORNÍ DESKY, následně zatláče HORNÍ DESKU směrem dolů až zapadne na své místo.
6. HORNÍ DESKU zajistěte vrtvy 6 x 40 mm.

Poznámka: Postupujte opatrně v souvislosti s vodiči v ZADNÍ DESCE a BOČNÍCH DESKÁCH, když budete umísťovat HORNÍ DESKU. Otvory v BOČNÍ DESCE by měly být vyrovnány vzhledem k otvorům v HORNÍ DESCE, aby bylo možno protáhnout vodiče do HORNÍ DESKY. Pokud byste tak neučinili, mohlo by to vést k poškození vodičů.

H. Zapojení zástrček na HORNÍ DESCE

Pospojujte všechny kabelové spojky. Zapaňte kabely do příslušných konektorů.

POZOR: Nezapojte napájecí šňůru z HORNÍ DESKY do napájení v průběhu instalace!




I. Nasadte HORNÍ KRYT

Položte HORNÍ KRYT na horní část sauny. Prostrčte napájecí šňůru kulatým otvorem HORNÍM KRYTU a umístěte HORNÍ KRYT na HORNÍ DESKU. Srovnejte HORNÍ KRYT na HORNÍ DESCE a přišroubujte jej pevně vruty 3 x 25 mm na příslušných místech.


J. Sestavení topných těles

1. Demontujte dřevěný kryt topného tělesa - zajištěn 4 vruty v rozích.
2. Demontujte kryt zářiče - upevněn 4 šrouby v rozích.
3. Do patice vložte RED LIGHT trubici.
Nikdy se nedotýkejte trubice holou rukou.
4. Topné těleso sestavte do původního stavu v opačném pořadí.



K. Nainstalujte pár předních topných těles


1. Zapojte kabelový spoj v předním rohu kabiny s odpovídajícím topným tělesem.
2. Topné těleso zavěste pomocí háčku na boční stěně a usadte jej do rohu. Až zapadne na své místo.



Poznámka: při instalaci předních topných těles si dejte pozor na správnou stranovou orientaci topných těles. Přední topné těleso vždy zapadá výřezem do topného tělesa na boční straně kabiny.

L. Nainstalujte madlo

Do dveří nainstalujte madlo přičemž dřevěná část madla je uvnitř kabiny.



FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU



Zapnout / Vypnout



Ovládání vnitřního osvětlení



Ovládání RGB barevné terapie



Nastavení teploty +/-



Nastavení doby topení +/-



Nastavení topných těles



Multimediální přehrávač




OVLÁDÁNÍ A PROVOZ SAUNY


Poznámka: Před zapnutím zkontrolujte a ověřte zapojení OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY, TOPNÝCH JEDNOTEK, MP3 PŘEHRÁVAČE/RÁDIA, TEPLOTNÍHO SENZORU, atd., zda jsou v pořádku, a ujistěte se, že parametry napětí elektrického napájení a frekvence odpovídají požadovaným hodnotám pro saunu. Rovněž se ujistěte, že máte k dispozici dostatečný příkon, a poté proveďte zapnutí sauny.

Po připojení napájecího kabelu do příslušné zásuvky se do pár vteřin ozve dvojitě „pípnutí“ z řídicí jednotky. To indikuje, že je připojena do napájení.


1. Zapnutí / Vypnutí

Stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout  uvedete saunu do pohotovostního režimu, rozsvítí se všechny kontrolky na ovládacím panelu. Zmáčknutím a přidržením tlačítka Zapnuto / Vypnuto po dobu delší než 3 vteřiny, dojde k vypnutí sauny, veškeré kontrolky na ovládacím panelu zhasnou.


2. Nastavení teploty

Rozsah nastavení teploty je 20 – 70 °C. Teplotu nastavíte stiskem tlačítek TEMP,  teplota se zvýší či sníží vždy o jeden stupeň. Přepnutí mezi ° Farenheita a ° Celsia provedete současným stiskem obou tlačítek pro nastavení teploty.

3. Nastavení času.

Rozsah nastavení časovače je 0 – 90 minut. Časovač nastavíte stiskem tlačítek TIME,  hodnota nastaveného času se vždy zvýší nebo sníží o jednu minutu.

4. Nastavení výkonu topných těles.

Všechna topná tělesa jsou rozdělena do tří skupin a napájení každé skupiny těles může být stiskem tlačítka  regulováno na 100% 75% 50% 25% jejich výkonu.




Vrchní tlačítka: skupina 1: pravé zádové topné těleso / pravé boční topné těleso / pravé přední topné těleso

Prostřední tlačítka: skupina 2: levé zádové topné těleso / levé boční topné těleso / levé přední topné těleso


Dolní tlačítka: skupina 3: lavicové topné těleso / podlahové topné těleso


5. Po nastavení teploty (nastavená teplota by měla být vyšší než je okolní teplota) a času znovu zmáčknete tlačítka Zapnout/Vypnout , tím se topná tělesa uvedou do provozu. Po dosažení nastavené teploty se všechny panely přepnou na 25% výkonu.

6. Funkce Auto


Stisknutím tlačítka SET , je možné přednastavit čas, kdy dojde k automatickému zapnutí sauny. Jednou stisknete tlačítka SET. Stiskem tlačítek TEMP  nastavíte počet hodin, za kdy má dojít k automatickému zapnutí. Stiskem tlačítek TIME  nastavíte počet minut, za kdy má dojít k automatickému zapnutí. Když je časovač nastaven na 0 dojde rovnou ke spuštění sauny.

7. Osvětlení






Stiskem RGB tlačítka barevné terapie  rozsvítíte LED pásek na zadní straně kabiny. Jeho dalším stisknutím můžete měnit barevné podání osvětlení. Stiskem tlačítka vnitřního osvětlení

 zapnete nebo vypnete vnitřní LED osvětlení – hvězdná obloha. Barevné podání hvězdné oblohy může být změněno pomocí dálkového ovladače.

Poznámka: Funkčnost tlačítek osvětlení záleží na zapojení ovládací skříňky Light 1 dolní tlačítko Light 2 horní tlačítko

8. Multimediální přehrávač
I když je sauna zapnutá, multimediální přehrávač je vypnutý – jeho displej nesvítí. Pro jeho zapnutí je třeba stisknout tlačítko ON/OFF . Pokud je spuštěn multimediální přehrávač displej ovládacího panelu zobrazuje vybraný zdroj signálu.

OVLÁDÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PŘEHRÁVAČE

1. Stisknete tlačítko ON/OFF  přednastavená radiová (FM) stanice se zapne, displej zobrazuje její frekvenci.
2. Tlačítko MODE  umožňuje přepínat mezi jednotlivými zdroji signálu. LINE (AUX; USB) BLUE (blue-tooth) FM (rádio)
3. PLAY/PAUSE  stisknutím zastavíte / spustíte přehrávání, pokud je multimediální přehrávač v režimu LINE nebo BLUE. Stisknutím tlačítka v režimu FM na dobu delší než 5 vteřin dojde k automatickému vyhledání a uložení stanic.
4. VOL +  stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než 3 vteřin dojde k zesílení hlasitosti. V režimu, LINE nebo BLUE se krátkým stisknutím posunete v seznamu skladeb o skladbu vpřed. V režimu FM krátkým stiskem vyhledáte následující stanici.
5. VOL -  stisknutím a podržením tlačítka na dobu delší než 3 vteřin dojde k zeslabení hlasitosti. V režimu, LINE nebo BLUE se krátkým stisknutím posunete v seznamu skladeb o skladbu vzad. V režimu FM krátkým stiskem vyhledáte předchozí stanici.

BAREVNÁ TERAPIE

Nastavte si osvětlení dle nálady a prožijte jedinečné chvíle v sauně. Světlo a jeho barva jsou totiž základní prvky spojené s naším životem a mají vliv na náš tělesný a duševní stav. Aplikujte si podle libosti vlastní soukromou chromoterapii, terapii barvami.

- možnost nastavit různé barvy svícení
- možnost nastavit různé režimy (blikání, prolínání barev, atd.)

Dálkovým ovládáním můžete měnit barvu i intenzitu světla.



Popis ovladače barevné terapie

- 1: vypnutí/zapnutí
- 2: jas +/-
- 3: volba barvy osvětlení
- 4: přeskakování v 7 barvách
- 5: prolínání všech barev
- 6: prolínání 7 barev
- 7: přeskakování třech základních barev

CO JSOU INFRAČERVENÉ PAPRSKY (IR)

Infračervený paprsek představuje vlastně elektromagnetickou vlnu, která leží mezi oblastí vlnové délky viditelného světla a oblastí mikrovln. Tento paprsek je obdobný jako přírodní paprsky ze slunce, které napomáhají zahřát naši pokožku přímými IR i během dnů, kdy je chladno. 95 % energie z uhlíkového vlákna je transformováno do dlouhovělných infračervených paprsků s vlnovou délkou od 5 do 17 mikronů. Slunce vytváří dlouhovělné infračervené paprsky o vlnové délce 9,4 mikronů.

Vlna (μm)		0,2	0,4	0,75	1000
Paprsek gama	Rentgenový paprsek	Ultrafialové	Viditelné	Infračervené	Mikrovlnné

Krátkovělné infračervené	Středovělné infračervené	Dlouhovělné infračervené	Mikrovlnné
0,75	1,5	5,5	1000

INFRAČERVENÉ PAPRSKY JSOU BEZPEČNÉ Infračervené paprsky jsou velmi důležité téměř pro každou součást života na naší planetě. Kromě toho, že zajišťují teplo lidem, mohou infračervené paprsky rovněž posílit zdravotní stav těla na buněčné úrovni. Tato technologie je natolik bezpečná, že se používá již po řadu let na porodních sálech nemocnic, kde pomáhá novorozencům získat přijatelnou tělesnou teplotu.

NEJEDNÁ SE O TEPELNOU KOMORU Když lidé slyší slovo „sauna“, obvykle si představí parní saunu, kde vysoká teplota a vysoká vlhkost mohou přimět člověka k pocení. Například parní sauna je obdobným zařízením jako konvenční kamna, která jsou schopna vařit jídlo tím, že jej zahřejí na extrémně vysokou teplotu. Oproti tomu infračervená sauna připomíná spíše mikrovlnnou troubu, neboť ta produkuje energii, která ohřívá jídlo a provádí excitaci molekul vody uvnitř jídla, čímž dochází k jeho vaření. Infračervená sauna produkuje energii, která zahřeje vaše tělo a vyvolá požadované reakce, aniž by bylo nutno dosahovat extrémně vysokých (a nepohodlných) teplot uvnitř jednotky. Díky účinku infračervených paprsků na lidské tělo bude pocení uvnitř infračervené sauny zahájeno při mnohem nižších teplotách, než je tomu v případě parní sauny.

CO SE BUDE DÍT UVNITŘ Teplo vytvářené infračervenými zářiči budete pociťovat okamžitě. Vlnová délka tohoto tepla umožní paprskům pronikat vaší pokožkou a zahřívát vaše tělo pod povrchem. Tím bude docházet k excitaci vodních molekul uložených v tukové vrstvě bezprostředně pod vaší pokožkou, což způsobí, že se začnete potit. U většiny lidí je tendence k pocení zhruba po 20 minutách, ačkoliv se tento čas zkracuje s častějším používáním sauny. Tento pot rovněž umožňuje tělu provádět detoxikaci, neboť toxické látky, které tělo vyloučilo z vašeho krevního oběhu a uložilo ve vaší tukové vrstvě, se nyní mohou dostat pocením na povrch pokožky. Přímé teplo rovněž způsobí roztažení vašich krevních cév (přičemž dojde ke zvýšení vašeho oběhu) a povede ke zvýšení vašeho dechového a srdečního rytmu. Vaše tělo bude též spalovat kalorie s tím, jak bude produkovat pot. Doporučuje se, abyste před saunováním, během saunování a po něm pili vodu, abyste zajistili, že nedojde k dehydrataci těla. Dále si dejte pozor na to, co si s sebou do infračervené sauny vezmete. Některé kovy absorbují infračervené paprsky a mohou se stát extrémně horkými v průběhu saunování.

JAK POUŽÍVAT INFRASAUNU

1. Potenciál infračervené terapie nejlépe využijete, pokud teplotu nastavíte na nejvyšší hodnotu. Během celého saunování tak bude vaše tělo využívat plný výkon infračerveného záření. Pokud teplotu nastavíte na nižší hodnotu, topidla se budou průběžně vypínat a znovu zapínat, aby udržela nastavenou teplotu. Jelikož přímé působení infračervených paprsků má daleko vyšší účinky než působení samotné vysoké teploty v sauně, přicházeli byste tak v některých intervalech saunování o část terapeutických účinků. Teplotu uvnitř sauny můžete kromě snížením nastavené teploty také do jisté míry regulovat pohyblivou střešní ventilací nebo pootevřením dveří.
2. Před samotným saunováním je dobré se osprchovat a otřít se dosucha.
3. Nepoužívejte saunu bezprostředně po namáhavém cvičení. Počkejte alespoň 15 minut, abyste umožnili svému tělu provést ochlazení.
4. Používejte alespoň 2-3 ručníky nebo osušky. Sedněte na jedné osušce, která bude několikrát přehnuta, abyste měli dobré vypodložení. Další osušku položte na podlahu pro absorpci výpotku a třetí osušku si dejte přes kolena pro časté stírání potu. Tím podpoříte další pocení.
5. Vezměte si s sebou do sauny hrubou žinku či ručník a ve chvíli, kdy se začnete potit, si jí můžete otírat obličej. Díky tomu odstraníte mrtvé kožní buňky a vaše kůže se tím omladí a bude vypadat hladší. Totéž můžete provozovat i na ostatních částech těla, a to s pomocí ručníku, kartáče nebo peelingové soli.
6. Nejlepší doba pro saunování je ráno, pokud tedy máte možnost vstát o 30 minut dříve. Krátce po probuzení tělo lehce protáhněte, poté se vypoťte v infrasauně, osprchujte a nakonec vypijte několik sklenic čisté vody. Lepší zdroj energie pro nastávající den byste těžko hledali. Pokud máte naopak problémy se spaním, můžete použít saunu večer. Klidný a relaxovaný stav zajištěný saunováním vám pomůže snadněji a lépe usnout.
7. Při saunování v infrasauně je nejlepší poloha, kterou můžete zaujmout vsedě a nikoli vleže. Topidla jsou totiž umístěna tak, aby nejvíce užítka ze záření poskytla osobě sedící ve vzpřímené poloze s chodidly na úrovni lavice.
8. Není důležité, jaká teplota je uvnitř infrasauny, když do ní vstoupíte. Výrazné pocení totiž nastává až cca po 15 minutách. Z tohoto důvodu není nutné čekat, až se sauna naplní rozehrěje. Nejlepším řešením je vstoupit do ní při jejím zapnutí a zahřívát se společně se saunou.
9. Po dokončení saunování není ideální se okamžitě sprchovat. Vzhledem k tomu, že se vaše tělo během saunování zahřálo, bude se i nadále po určitou dobu potit i po vypnutí topných jednotek, dokonce i po opuštění sauny. Posadte se v sauně s otevřenými dveřmi a nechejte vaše tělo potit, zatímco se bude ochlazovat. Jakmile se budete cítit dostatečně příjemně, dejte si vlažnou (nikoliv studenou) sprchu pro úplné opláchnutí výpotku z vašeho těla. Po použití sauny se nedoporučuje používat mýdlo, sprchové gely ani jiné přípravky, neboť vaše póry budou otevřené a tyto látky by je mohly zanést.

10. Po saunování je důležité doplnit tekutiny ztracené během saunování. Ideálním nápojem je čistá voda, která nevrátí tělu zpět kalorie spálené během saunování.
11. Po ukončení saunování odstraňte lehce navlhčeným hadříkem z vnitřních prostor vodu a pot (viz dále v kapitole PÉČE O VAŠI SAUNU) a ponechte otevřené dveře, aby vnitřní prostor sauny mohl vyvětrat.

PÉČE O VAŠI SAUNU

Velmi důležité je čistit saunu pravidelně:

- zametejte nebo vysavačem vyčistěte podlahu, popř. lavice
- otřete zdi, kde se jich lidé dotýkali – tj. nad lavicemi, kolem dveří a ovládacích panelů
- použijte teplou vodu s jemným mýdlovým čisticím prostředkem a čistý hadr, poté očistěte čistým vlhkým hadrem
- vyhněte se silným čisticím prostředkům, které mohou zabarvit dřevo nebo dokonce zanechat stopy chemikálií, které se pak teplem mohou uvolňovat. Doporučujeme používat pouze přípravky určené přímo k čištění infrašau, jako např. **Saunareiniger**
- nepoužívejte příliš mokry hadr, dřevo by v takovém případě mohlo ztmavnout
- při používání sauny vždy použijte ručník k absorpci potu, obecně platí, že by nemělo dojít k přímému kontaktu vaší pokožky s povrchem sauny, tedy jak lavicemi, tak stěnami nebo zádovkami opěrkami
- nikdy k čištění sauny nepoužívejte parní čističe, vysokotlaké čističe ani rozprašovače vody.
- nikdy nepolévejte ani neoplachujte vnitřek nebo vnějšek infrašau
- nikdy nepoužívejte barvy, mořidla ani jiné chemické nátěry uvnitř sauny, horko může způsobit uvolňování výparů z těchto nátěrů
- pro impregnaci dřeva a jeho ochranu proti vlhkosti lze lavice a další exponované dřevěné části sauny průběžně ošetřovat parafinovým olejem, které navíc také dokáže zvýraznit přirozenou kresbu dřeva

VÝHODY VAŠI SAUNY

Přínosy plynoucí z infračervené terapie byly po dobu několika desetiletí studovány v Japonsku, Evropě a v nedávné době rovněž ve Spojených státech. U lidí, kteří pravidelně používali infračervenou saunu, byly pozorovány tyto blahodárné účinky:

- snížení krevního tlaku
- snížení tuhosti kloubů
- úbytek na váze
- posílení kardiovaskulárního systému
- snížení hladiny krevního cukru
- zvýšení průtoku krve
- snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů
- úleva od svalových křečí

- úleva od bolesti
- doplnění energie a uvolnění stresu
- zvýšení síly a vitality organismu
- zvýšení roztlačnosti kolagenové tkáně
- sauna napomáhala při řešení problémů se zánětlivými infiltráty, edémy a výpotky
- sauna napomáhá při léčbě akné, ekzémů, lupénky, popálenin a poranění a řezných ran kůže
- sauna napomáhá při rychlejší hojení otevřených zranění a při saunování zůstává méně jizev
- zlepšuje zbarvení kůže a její elasticitu
- pomáhá při léčbě celulitidy
- posiluje imunitní systém
- pomáhá redukovat možnost zranění při použití pro zahřátí svalů před strečinkem a cvičením
- detoxikuje tělo
- pomáhá léčit bronchitidu (zánět průdušek)
- pomáhá s léčbou kopřivky, dny, poškozením tkání, hypertrofií prostaty

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Infračervené paprsky emitované vaší infračervenou saunou jsou uznávány jako prostředek, který nabízí široké spektrum možných terapeutických přínosů a účinků, jak dokládá výzkum prováděný na různých místech světa. Tyto přínosy jsou zde prezentovány pouze pro referenční účely a neznamenají, že by z těchto výroků plynulo, že infračervené sauny vytvářejí prostředek pro léčbu nebo péči při jakékoliv nemoci, a takové závěry by se z uvedených tvrzení rovněž neměly vyvozovat. Pokud používáte léky na předpis trpíte akutními problémy kloubů, nebo máte jiné zdravotní problémy, obraťte se prosím na svého lékaře předtím, než začnete pravidelnou terapii v infračervené sauně. Osoby s chirurgickými implantáty (kovové čepy, hřeby, umělé klouby, silikonové či jiné implantáty) obvykle nezaznamenávají žádné negativní účinky, měli by se však rovněž v takovém případě poradit se svým lékařem před zahájením infračervené terapie.

JAK ZAŘÍZENÍ FUNGUJE

Infrasauna se vyrábí se dvěma druhy topidel, jsou buď keramická, nebo karbonová. Keramická topidla produkují infračervené záření díky tenkým skleněným trubicím strategicky umístěným napříč saunou. Během produkce infračerveného záření vyzařují velmi intenzivní teplo a dochází k jejich značnému zahřívání (250-300 °C). Vždy chráněny tak, aby nikdy nedocházelo k jejich přímému styku s pokožkou. Sauna vybavená keramickými topidly, se zpravidla vyhřeje rychleji než sauna s karbonovými topidly. Jejich pořizovací náklady jsou nižší a životnost je cca 8000 hodin.

Topná jednotka s uhlíkovým vláknem je tvořena především kovovou žhavicí katodou a uhlíkovým vláknem. Když elektrický proud prochází kovovou žhavicí katodou, dochází k zahřívání uhlíkového vlákna, které pak emituje dlouhovlnné infračervené paprsky. Karbonová topidla se zahřívají o něco pomaleji, ale distribuce infračervených paprsků je mnohem rovnoměrnější a efektivnější.

Jejich povrchová teplota dosahuje 70-170 °C. Podíl infračervených vln v dlouhovlnném spektru je vyšší než u keramických topidel, takže dokážou snáze a hlouběji proniknout do tkání, čímž se terapeutický efekt o něco zvyšuje. Pořizovací náklady jsou o něco vyšší, provozní náklady jsou však nižší a jejich životnost je cca 12000 hodin.

POUŽITÉ DRUHY DŘEVA

Cedr

Cedr se používá na výrobu saun a parních lázní již stovky let. Jedná se o luxusní materiál s výraznou kresbou a barevností. Oblíben je díky velkému množství esenciálního oleje, který obsahuje a díky němuž je velmi aromatický. Cedrové dřevo má podpůrné a posilující účinky na fyzický i na psychický stav člověka. Má extrémní trvanlivost danou způsobem růstu a již zmíněným obsahem přírodních olejů. Velmi dobře odolává vlhkosti. Jeho barva je od tmavě hnědé až po světle máslovou a nemá žádné suky. Jeho výhodou jsou výborné tepelně izolační vlastnosti. Obsahuje složky, které ničí plísně a houby způsobující hnilobu. Jedná se o ideální dřevo pro stavbu sauny.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
1. Sauna nefunguje, ovládací panel nic nezobrazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je sauna správně připojena k přívodu el. energie 2. Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu na ovládací skříňce. 3. Zkontrolujte proudovou pojistku, případně jí vyměňte.
2. Topidla nehřejí	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapojte saunu, zapněte ji a zkontrolujte, zda teplota na displeji sauny je stejná jako teplota okolního prostředí 2. Pokud je teplota na displeji stejná, zkontrolujte, zda nastavená teplota je vyšší než teplota okolí 3. Pokud ano, nechte zkontrolovat propojení kabelů a funkci ovládací skříňky.
3. Lavicové topné těleso nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda ostatní topidla fungují. Pokud ano, zkontrolujte zapojení kabelů pod lavicí
4. Display na ovládacím panelu nic neukazuje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda při zapojení napájecího kabelu do zásuvky se řídicí jednotky ozve dvojitě pípnutí. 2. Zkontrolujte, zda jsou zástrčky kabelů správně spojeny a zajištěny 3. Pokud nejsou slyšet zvuky popsané v bodu 1, je třeba vyměnit ovládací jednotku
5. Zářič funguje, uvnitř sauny dochází k růstu teploty, ale teplotní displej se nemění	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je správně umístěno teplotní čidlo (v horní desce). Pokud ano, vyměňte teplotní čidlo.
6. Displej na ovládacím panelu ukazuje pouze část textu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Je třeba vyměnit ovládací panel
7. MP3/rádio nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte zapojení přívodního kabelu pro MP3/rádio, případně připojení antény

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
8. Jeden z reproduktorů nefunguje	1. Zkontrolujte, zda jeden z kabelových konektorů není uvolněn
9. Rádio nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte, zda je v místě instalace sauny dostatečný signál (obzvláště v uzavřených prostorech bez oken, jako např. sklepy apod.) 2. Příjem radia může negativně ovlivnit souběžně zapnutý ionizátor – pro ověření jej vypněte 3. Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k MP3/rádiu
10. Některé světlo nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je zástrčka světla správně zapojena (bude nutno sejmout horní kryt)

Poznámka: Doporučujeme poznamenat si výrobní číslo zařízení pro případné uplatnění záruky na tento výrobek (toto číslo najdete na ZADNÍ DESCE sauny a vnější straně balení). Nálepku s výrobním číslem neodstraňujte! Toto číslo prosím uveďte vašemu distributorovi pro včasné a efektivní provedení servisního zásahu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY

Záruční podmínky jsou uvedeny v Záručním listě Mountfield.

V případě, že budete potřebovat radu, zajistit servis nebo získat náhradní díl, obraťte se na servisní středisko Mountfield a.s.

Při údržbě a opravách používejte originální náhradní díly.

Ušchovejte si tento návod, Záruční list a prodejní doklad.

Doporučujeme poznamenat si do níže uvedených polí modelové číslo a výrobní číslo výrobku (viz spodní část vnější strany boční desky).

Modelové číslo	
Výrobní číslo	

Poznámka: Odstranění štítku s výrobním číslem může být důvodem pro neuznání reklamací.

LIKVIDACE OBALU

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Použitá elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu. Dodržujte platné předpisy. Chraňte životní prostředí. Pro správnou likvidaci a recyklaci nefungující elektrický přístroj vraťte svému prodejci nebo odevzdejte do určeného sběrného dvora.



Pokud zařízení obsahuje baterie, pak je před odevzdáním prodejci vyjměte.



Tento výrobek splňuje veškeré základní bezpečnostní a zdravotní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.